

Valego Jednostka napędowa

- Jednostka napędowa dla 1 lub 2 taśm do jaj
- Bezpiecznie transportuje jaja do stołu do zbierania jaj, do poprzecznego przenośnika lub do elewatora.
- Regulacja prędkości od 0,8 do 4 m/min




Valego Jednostka napędowa połączona ze stołem do zbierania jaj

- Jednostka napędowa dla 1 lub 2 taśm do jaj
- Zintegrowany stół do ręcznego pakowania jaj
- Regulacja prędkości od 0,8 m – 4m/min



Valego Przenośnik

- Transportuje jaja z każdej wysokości taśmy do stołu o wysokości przystosowanej do zbierania jaj
- Jest łącznikiem między różnymi wysokościami taśm i stołów
- Obsługiwany przez jednostkę napędową Valego
- Dzięki prętom z tworzyw sztucznych jaja są bezpiecznie i delikatnie przenoszone bez ryzyka uszkodzenia



Valego Konwerter częstotliwości i awaryjne zatrzymanie

- Konwerter częstotliwości reguluje prędkość taśmy do jaj
- Duży, dobrze widoczny przycisk zatrzymania w razie awarii zapewnia optymalne bezpieczeństwo
- Mogą być montowane zarówno na stole jak przy jednostce napędowej



Valego Elewator do jaj

- Transportuje jaja z różnych wysokości
- Wygodny odbiór: jaja mogą być transportowane na elewatorze z 1 lub 2 taśm, z dowolnej wysokości
- Wygodne rozładowanie: wysokość przenoszenia pozwoli na optymalne odprowadzenie jaj na przenośnik lub stół
- Bezpieczne i delikatne traktowanie jaja przez nośnik z tworzyw sztucznych



Valego Jednostka zwrotna do taśm

- Jednostka Classic ze spiralą w rolce powrotnej usuwa wszelkie pozostałości z taśmy do jaj
- Jednostka ze szczotką dla taśm plastikowych: usuwa kurz i demagnetyzuje taśmy
- W obu jednostkach można regulować napięcia



Valego Jednostka sterująca

- Zaawansowane funkcje sterowania dla systemów przepędzających gniazd Valego TDE, RDE i MFE
- Steruje codziennym otwieraniem i zamykaniem systemu przepędzającego, optymalizując czas gdy kury mają dostęp do gniazd
- Nadaje się do ręcznego sterowania
- Opcjonalnie monitoring przełączników zewnętrznych i sygnał alarmowy do sterowania z zewnątrz

